



## Technische Information

TI 477

(Gilt auch als Einlegeblatt  
zur Betriebsanleitung DELTA 2500)

### Berichtigung der Betriebsanleitung

DELTA 2500

Bitte beachten Sie folgende Änderungen, die sich nach der Drucklegung der Betriebsanleitung DELTA 2500 ergeben haben. Um die Änderungspunkte leichter auffinden zu können, ist in diesem Einlegeblatt die entsprechende Seitenzahl der Betriebsanleitung den jeweiligen Änderungspunkten vorangestellt.

1.) Seite 7

#### Schwungscheiben-Sicherung auswechseln

Die im Text genannte Scherschraube M7x50 DIN 931-8.8 wurde geändert in: Scherschraube M8x50 DIN 931-8.8 (Bestell-Nr. 0901.10.62.00).

2.) Seite 7

#### Packersicherung auswechseln

Die im Text genannte Scherschraube M8x70 DIN 931-8.8 wurde geändert in: Scherschraube M8x80 DIN 931-10.9 (Bestell-Nr. 0901.10.83.00).

3.) Seite 11

#### Antriebskupplung überprüfen

Die im Text genannte Scherschraube M7x50 DIN 931-8.8 wurde geändert in: Scherschraube M8x50 DIN 931-8.8 (Bestell-Nr. 0901.10.62.00) siehe auch Punkt 1.)

4.) Seite 10

#### Packer zum Kolben einstellen

Dieser Änderungspunkt gilt nur ab Maschinen-Nr. 1211. bzw. 1212.00.200. Das im Text genannte Einstellmaß: Kolben-Stirnwand bis Rückwand-Bindergrundplatte muß bei den genannten Maschinen anstelle 360 - 375 mm heißen: 300 - 320 mm. Die Meßangabe in Bild 23 ist dementsprechend zu korrigieren.